

PROFILO PAESAGGISTICO IN ALLUMINIO FLEXYAL 45 300F ISTRUZIONI DI POSA N°10

Elenco degli accessori necessari al montaggio:

Materiali in dotazione all'interno della confezione (COD. FAL 45 300F)

- N°10 cod. 4_FAL_45_300_PA (profilo paesaggistico angolare flessibile in alluminio)
- N°10 cod. 16_PIA_BAL_PK (piastrina di giunzione completa di bulloni e dadi di fissaggio)

Materiali da acquistare separatamente

- Picchetti Tipo cod. 16_PK_CP_22 (minimo n°1 ogni 0,5 metri)

Attrezzature e materiali di consumo:

- Mazzetta da 3 Kg – sega da ferro o a disco flessibile - trapano con punta da ferro diametro 8 mm – chiave da 10 mm.

- 1)** Scavare una trincea di profondità pari come minimo all'altezza della bordura e verificare che la base di appoggio della stessa sia sufficientemente piana, senza sassi, zolle o protuberanze che ostacolino il corretto posizionamento. Il terreno dovrà essere sufficientemente compatto.

- 2)** Gli ancoraggi al fondo si potranno effettuare con gli appositi picchetti tipo PK_CP_25 o, nel caso di posizionamento su asfalto o cemento, a mezzo di tasselli tirafondi di adeguata dimensione. Per altre modalità di fissaggio dovrà essere consultato il costruttore.



- 3)** Appoggiare la bordura al fondo e sagomarla con le mani nel modo desiderato, facendo attenzione a procedere gradualmente e progressivamente per non provocare spigoli o piegature indesiderate.

- 4)** Procedere quindi al fissaggio con i picchetti cod. 16_PK_CP_22 a mezzo di una mazzetta, dopo averli inseriti nelle asole del prodotto a distanza di circa 50 cm tra di loro.

- 5)** Nel caso si rendesse necessario tagliare o modificare il prodotto, effettuare l'operazione con un seghetto da ferro od una sega a disco flessibile di opportuna dimensione.



- 6) Se non vi è perfetta continuità tra una barra e quella successiva, si potranno utilizzare le apposite piastrine già fornite nella confezione. Si dovrà appoggiarle alla base tra le due barre e procedere alla foratura delle barre stesse con un trapano, in corrispondenza dei fori della piastrina. I dadi ed i bulloni sono nella confezione.
- 7) La posa si potrà considerare stabile completato il fissaggio al terreno. Appena possibile provvedere al riempimento laterale per evitare che la bordura diventi un ostacolo pericoloso e non chiaramente visibile.

