

BORDURE DA GIARDINO

i professionisti delle bordure

ISTRUZIONI DI POSA BORDURA ANGOLARE ALLUMINIO

Materiale fornito all'acquisto:

profilo angolare e piastrine di giunzione complete di bulloni e dadi per il fissaggio

Materiali da acquistare separatamente

Picchetti (minimo n°1 ogni 0,5 metri)

Attrezzature necessarie alla posa:

Mazzetta da 3 Kg – sega da ferro o a disco flessibile - trapano con punta da ferro diametro 8 mm – chiave da 10 mm.



Procedura di posa

1) Scavare una trincea di profondità pari come minimo all'altezza

della bordura e verificare che la base di appoggio della stessa sia sufficientemente piana, senza sassi, zolle o protuberanze che ostacolano il corretto posizionamento. Il terreno dovrà essere sufficientemente compatto.

E' possibile posare il profilo in superficie anche senza scavare.

2) Gli ancoraggi al fondo si potranno effettuare con gli appositi picchetti tipo o, nel caso di posizionamento su asfalto o cemento, a mezzo di tasselli tirafondi di adeguata dimensione. Per altre modalità di fissaggio dovrà essere consultato il costruttore.

3) Appoggiare la bordura al fondo e sagomarla con le mani nel modo desiderato, facendo attenzione a procedere gradualmente e progressivamente per non provocare spigoli o piegature indesiderate.

4) Procedere quindi al fissaggio con i picchetti a mezzo di una mazza, dopo averli inseriti nelle asole del prodotto a distanza di circa 50 cm tra di loro.



Bordure da Giardino, da un'idea di **Davide Scarlatta**

Via Milano 149, 13900 Biella-Chiavazza, Mail: infobordure@gmail.com

P.IVA: 01732170020, Copyright © 2023 bordure da giardino

BORDURE DA GIARDINO

i professionisti delle bordure

5) Nel caso si rendesse necessario tagliare o modificare il prodotto, effettuare l'operazione con un seghetto da ferro od una sega a disco flessibile di opportuna dimensione.

6) Se non vi è perfetta continuità tra una barra e quella successiva, si potranno utilizzare le apposite piastrine già fornite nella confezione. Si dovrà appoggiarle alla base tra le due barre e procedere alla foratura delle barre stesse con un trapano, in corrispondenza dei fori della piastrina. I dadi ed i bulloni sono nella confezione.

7) La posa si potrà considerare stabile completato il fissaggio al terreno. Appena possibile provvedere al riempimento laterale per evitare che la bordura diventi un ostacolo pericoloso e non chiaramente visibile.



Bordure da Giardino, da un'idea di Davide Scarlatta

Via Milano 149, 13900 Biella-Chiavazza, Mail: infobordure@gmail.com

P.IVA: 01732170020, Copyright © 2023 bordure da giardino